




GRIVEN LEDライト専用赤外線リモートコントローラ

ユーザーマニュアル

ログイン			 ログイン後に5分間何もしないと、自動でログアウトします	 器具が点滅 = ログイン	
DMXモード	 モードセッティング		2 = 2 channels mode (DW) 3 = 3 channels mode (DW & RGB) 4 = 4 channels mode (RGB & RGBW) 5 = 5 channels mode (RGBW) 6 = 6 channels mode (RGBW)	 器具が2回点滅 = 完了	
	 DMXアドレス設定		001~512	 器具が3回点滅 = 完了	
マスター/スレイブ オートマッチク モード	 オートマッチク/マスター	 緑→シアン→青→マゼンタ→赤→黄→白	時間設定   *1色あたりの点灯時間	 5s→10s→20s→40s 	
	スレーブ器具の設定			001	 40s→20s→10s→5s 
固定色モード (RGB/RGBW/DW)			1=赤 } RGB } RGBW 2=緑 } 3=青 } 4=白 } 4=昼白色 } DW 5=電球色 }		0%→100% 
調光モード (白色のみ)			100%→0% 		